

EN IMPORTANT:
Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

FR IMPORTANT:
Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages à l'équipement ou l'annulation de la garantie de l'usine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS:

- S'assurer que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter le produit et l'équipement montés.
- NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE MAXIMALE MENTIONNÉE.
- Toujours utiliser un assistant ou un dispositif de levage mécanique pour soulever et positionner en toute sécurité les produits lourds.
- Serrer les vis fermement, mais sans trop serrer. Un serrage excessif peut endommager le produit et réduire considérablement sa capacité de maintien.
- Lors de l'utilisation du produit, garder une zone dégagée et une distance suffisante par rapport aux pièces mobiles.
- Utiliser ce produit uniquement de la manière prévue. Ne pas se tenir, s'accrocher ou grimper sur le produit.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Toute tentative de reconstruction du cadre n'est pas autorisée.
- Ce produit peut contenir de petites pièces susceptibles de présenter un risque de détachement en cas d'ingestion. Tenez les enfants éloignés du produit, à moins que celui-ci ne soit destiné à leur usage et que toutes les instructions et manuels soient entièrement examinés et compris par eux.
- Vérifier à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) que le produit est sécurisé et peut être utilisé en toute sécurité.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le magasin où vous avez effectué votre achat pour obtenir de l'aide.

DE WICHTIG:
Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
- Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder einer mechanischen Hebevorrichtung angehoben und positioniert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Halteleistung stark verringern.
- Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen ein.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sie dürfen niemals auf dem Produkt stehen, hängen oder klettern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Es ist nicht erlaubt, die Konstruktion zu rekonstruieren.
- Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie vorgesehen ist und sie alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden haben.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

ES IMPORTANTE:
Si no se leen, se comprenden a fondo y se siguen todas las instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves, daños al equipo o la anulación de la garantía de fábrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

- Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte como para soportar el producto y el equipo montados.
- NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA INDICADA.
- Utilice siempre un ayudante o un dispositivo mecánico de elevación para levantar y colocar con seguridad los productos pesados.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero no lo haga en exceso. Un apriete excesivo puede provocar daños en el producto que reduzcan en gran medida su capacidad de sujeción.
- Mantenga una zona despejada y una distancia de las piezas móviles cuando utilice el producto.
- Utilícelo solo para el uso previsto. Nunca se pare, se cuelgue o suba al producto.
- Este producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores.
- No se permite ningún intento de reconstruir la construcción.
- Este producto puede contener piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren. Mantenga a los niños alejados o a menos que el producto esté destinado a su uso y todos las instrucciones y manuales hayan sido revisados y comprendidos por ellos.
- Compruebe periódicamente (al menos cada tres meses) que el producto es seguro y se puede utilizar.

Si tiene alguna duda o cree que necesita ayuda, póngase en contacto con su lugar de compra para que le ayuden.

PT IMPORTANTE:
É extremamente importante ler, compreender na íntegra e seguir todas as instruções. Qualquer falha em seguir estes passos pode resultar em sérios ferimentos, danos no equipamento e anulação da garantia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS:

- Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.
- NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO INDICADA.
- Utilize sempre um assistente ou um dispositivo de elevação mecânico para levantar e colocar no lugar quaisquer produtos pesados de modo seguro.
- Aperte os parafusos com firmeza, mas sem os apertar demasiado. Quando apertados em demasia, são causados danos que reduzem significativamente a capacidade de fixação.
- Ao utilizar o produto, mantenha uma área livre de objetos e distância de quaisquer peças móveis.
- Utilize o produto apenas para os fins previstos. Nunca se deve subir, escalar ou pendurar sobre o produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em espaços interiores.
- Não são permitidas quaisquer tentativas de reconstruir a estrutura.
- Este produto pode conter peças pequenas que constituem perigo de asfixia, se colocadas na boca. Mantenha as crianças afastadas do produto, a menos que este se destine às mesmas e que todas as instruções e manuais sejam totalmente analisados e compreendidos por elas.

• Verifique com alguma regularidade de o produto se mantém seguro para ser utilizado (pelo menos de três em três meses).

Caso tenha alguma dúvida ou ache que precisa de ajuda, entre em contacto com o local onde efetuou a compra para obter ajuda.

RU ВАЖНО:
Неинициальное ознакомление со всеми инструкциями и их несоблюдение может привести к серьезным травмам, повреждению оборудования или прекращению действия заводской гарантии.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать монтируемое изделие и оборудование.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС.
- Для безопасного подъема и надежного размещения тяжелых изделий обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь грузоподъемными механизмами.
- Винты следует затягивать плотно, но не перетягивая их. Перетягивание может привести к повреждению изделия, что значительно ухудшит прочность крепления.
- Держитесь на достаточно безопасном расстоянии от движущихся частей изделия при его использовании.
- Используйте только по назначению. Никогда не становитесь на изделие, не висите на нем и не залезайте на него.
- Данное изделие предназначено для использования только в помещениях.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при попадании в дыхательные пути. Не подпускайте детей к изделию, если оно не предназначено для использования ими или если они полностью не ознакомлены с инструкциями и указаниями по эксплуатации и не понимают их.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), что изделие зафиксировано и его использование безопасно.

Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели изделие.

AR مهم:
إن عدم قراءة التعليمات بعناية وعدم فهمها واتخاذها قد يؤدي إلى التعرض لإصابات جسدية خطيرة أو تلف المعدات أو إلحاق ممان المنتج.

- تعليمات السلامة والتحذيرات:
- احرص على أن يكون سطح التثبيت قويًا بما يكفي لحمل المنتج المثبت عليه والمعدات.
- لا تتجاوز الحد الأقصى لسعة التورن المسموح بها.
- استن دائما بمساعد أو جهاز ميكانيكي لرفع الجهاز بطريقة سليمة ووضع المنتجات الثقيلة في أماكنها.
- اربط الرافعي بإحكام لكن لا تلعب في الربط. قد تؤدي المبالغة في الربط إلى تلف المنتج. ما يقلل قوة التصلب بشكل كبير.
- حافظ على وجود مساحة خلو وسفالة كافية بعيدًا عن الأجزاء المتحركة عند استخدام المنتج.
- استخدمه لأغراض المحددة فقط. يُمنع تحريكه أو استخدامه لأغراض أخرى غير تلك.
- هذا المنتج غير مخصص للاستخدام داخل المنزل فقط.
- غير مسوح أي محاولات لإجراء أي تعديلات على بنية الجهاز.
- قد يتسبب هذا المنتج على أضرار صفة قد تسبب في حدوث احتراق في حال احتكاكها احرص على إبعاد الأطفال إل إذا كان المنتج من أجلهم. وبعد أن يتم مراجعة كل التعليمات والتحذيرات وفهمها بالكامل.
- تأكد من أماكن المنتج وبلادته للاستخدام وذلك على مدى فترات منتظمة (كل ثلاثة أشهر على الأقل).

إذا كنت لديك أي أسئلة أو كنت وغب في طلب المساعدة، فواصل التواصل مع المكان الذي تشتريت منه المنتج وذلك من أجل المساعدة.

JP 重要事項:
すべての指示を読み、完全に理解し、従わないと、重傷を負ったり、機器が損傷したり、工場保証が無効になったりする可能性があります。

安全性と警告の説明:

- 取り付け面は、取り付けられた製品や機器を取り扱うのに十分な強度があることを確認してください。
- 記載されている最大重量を超えないようにしてください。
- 重い製品を安全に持ち上げに配置するには、吊にアシスタントまたは機械式持ち上げ装置を使用してください。
- ネジはしっかりと締めますが、締めすぎないでください。締めすぎると製品が損傷し、保持力が大幅に低下する可能性があります。
- 製品を使用する場所には、障害物がなく、可動部品から適切な距離を保つ必要があります。
- 懸吊たおりにのみ使用してください。製品の上に立ったり、ぶら下がったり、登ったりしないでください。
- 本製品は屋内での使用のみを目的としています。
- 許可なく製品構造を変更しないでください。
- この製品には、飲み込んだ場合に意図の危険性がある小さなアイテムが含まれている場合があります。子供たちを遠ざけてください。製品自体が子供向けに設計されており、このメカニカルを完全に理解していない限り、子供はこれらの製品を使用しないでください。
- 製品が安全に使用できることを定期的に (少なくとも3か月ごとに) 確認してください。

ご不明な点がある場合やサポートが必要な場合は、購入先にお問い合わせください。

KR 중요 주의사항:
모든 지침을 읽고 철저히 이해하고 따르지 않으면 심각한 부상, 장비 손상 또는 공장 보증 무효화로 이어질 수 있습니다.

- 안전 및 경고 지참:
- 장치를 세울 및 장비를 다룰 수 있을 만큼 정면에서 든든한지 확인하십시오.
- 표시된 최대 중량 용량을 초과할 수 없습니다.
- 보조 설비나 기계식 리프트 장치를 사용하여 무거운 제품을 안전하게 들어 올리거나 위치를 잡습니다.
- 나사를 단단히 조이지도 과도 조이지 마십시오. 과도하게 조이면 제품이 파손되어 유지력이 크게 저하 될 수 있습니다.
- 제품을 사용할 때는 움직이는 부분과 일정한 거리를 두고 사용하십시오.
- 모든 어린이를 사용하십시오. 절대로 제품 위에 서거나 매달리거나 올라가지 마십시오.
- 본 제품은 실내 전용 제품입니다.
- 제품의 구조를 재구성하는 시도는 허용되지 않습니다.
- 본 제품은 삼킬 경우 질식 위험이 있는 작은 어린이들이 함몰될 수 있습니다. 제품이 어린이의 사용을 위한 것이 아니고 어린이가 모든 지침과 설명서를 완전히 이해한 경우를 제외하고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품의 안전성을 정기적(최소 3개월에 한 번)으로 확인합니다.

질문이 있거나 도움이 필요하신 경우 구입처에 문의하여 도움을 받으십시오.

IT IMPORTANTE:
La mancata lettura, comprensione e osservanza di tutte le istruzioni può causare gravi lesioni personali, danni alle apparecchiature o l'annullamento della garanzia di fabbrica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE:

- Assicurarsi che la superficie di montaggio sia sufficientemente resistente per sostenere il prodotto e le apparecchiature montate.
- NON SUPERARE IL PESO MASSIMO CONSENTITO.
- Utilizzare sempre un assistente o un dispositivo di sollevamento meccanico per sollevare e posizionare in modo sicuro i prodotti pesanti.
- Serrare bene le viti, ma senza esagerare. Un serraggio eccessivo può causare danni al prodotto che riducono notevolmente la forza di tenuta.
- Mantenere l'area libera e la distanza dalle parti in movimento durante l'uso del prodotto.
- Utilizzare solo per l'uso previsto. Non stare mai in piedi, non appendere e non arrampicarsi sul prodotto.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni.
- Non è consentito alcun tentativo di ricostruire la struttura.
- Questo prodotto può contenere piccoli componenti che potrebbero causare soffocamento se ingeriti. Tienete i bambini lontani dal prodotto, a meno che non sia destinato al loro uso e tutte le istruzioni e i manuali siano stati letti e compresi da loro.
- Verificare che il prodotto sia sicuro e possa essere utilizzato in modo corretto a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi).


In caso di domande o necessità di assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il prodotto.

ARES WING

HEAVY-DUTY COUNTERBALANCE MONITOR WALL MOUNT

Instruction Manual

GDT1008WL V1



Installation Video

Montagevideo



Usage Tips



Nutzungstipps



VESA Compatible
VESA-kompatibel
75x75 100x100



Dimensions (mm)
Abmessungen (mm)



CONTENTS

English	01-12
Deutsch	13-24

We value your experience. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.


Ihre Erfahrung ist uns wichtig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.

ARES WING | customersupport@areswing.com

Must Check Before Installation

1 Check the VESA Compatibility

Please ensure that your monitor's VESA hole pattern matches the product specifications. If not, contact our customer service for additional solutions.



2 Check the adapter (Ultrawide monitor installation tips)



Check if the monitor comes with a VESA adapter. For example, Some monitors come with one. Refer to the picture.



If an adapter is not included, please purchase one separately.



Scan the QR Code to watch the Ultrawide monitor installation tips

01 Check If There are VESA Holes

02 Prepare VESA Adapter

An additional VESA adapter is needed for monitors without VESA holes.


3 Check the Weight Capacity

Please ensure your monitor's weight is within the stand arm's load capacity. If not, this product is not compatible with your monitor.




4 Check the Wall Type

This mount is designed for use in single stud or solid wall. **DO NOT** install on **unsupported** wall surfaces such as plasterboard walls and dry walls.



Wood Stud Wall



Concrete Wall

5 Installation Tools (Not Included)



Stud Finder



Level



Pencil



Electric Drill



Socket Wrench




Phillips Screwdriver

Important Safety Information


Please note: Do not adjust the spring tension until the monitor is securely mounted.
Please keep the the following precautions in mind:

Attention


1. Ensure that the total weight of your monitor, including accessories, is within the monitor arm's load capacity.
2. Compatible monitor of this monitor arm can be found in the user manual or the product's listing page.
3. Only begin adjustments after confirming that the monitor is firmly attached to the bracket.
4. We recommend doing the procedures with the aid of another person to prevent any damage to the product or unintended injuries.
5. Always adhere to the instructions when operating the product.



Warning: The bracket arm is currently under pressure. For your safety, do not adjust it before screen installation as it could spring back and cause injury.




A (x1)
Upper Arm



B (x1)
Lower Arm




C (x1)
Wall Plate



D (x1)
VESA Plate



E (x1)
Column



F (x1)
Cable Clip



G (x1)
Decorative Cover



H (x1)
Decorative Cover



I (x4)
M4x12
Screw



J (x2)
M5x8
Screw




K (x4)
D5
Washer



L (x1)
4mm
Allen Key



M (x1)
6mm(Long Type)
Allen Key



W-A (x3)
ST6.3x55
Lag Bolt



W-B (x3)
SX10x50
Concrete Anchor




W-C (x3)
D6
Washer

Please check the parts according to the list. Contact us if any items are missing or damaged.


1a Wall Plate Installation - For Wood Stud Wall

Note: Determine wall plate height accordingly to avoid over- or under-heightening the display.




1a-1




1a-2




1a-3



1a-4



1a-5





Note: Do not use concrete anchors.

Note: Ensure the wall plate is firmly attached to the wall before mounting the monitor arm.



1b Wall Plate Installation - For Concrete Wall

Note: Determine wall plate height accordingly to avoid over- or under-heightening the display.


1b-1




1b-2



1b-3




1b-4




Note: Ensure the wall plate is firmly attached to the wall before mounting the monitor arm.


2




3




4




5



6



7




8



Before adjusting the spring tension and during the adjustment process, **position and hold the arm horizontally as shown**. Use the supplied Allen Key for adjustment. Ask for assistance should you require it.




You may need assistance with this step.



Scan the QR Code to watch the tension adjustment tutorial.



Arm Rises After Installation




If the arm **rises**, turn the adjustment screw in the - direction until it remains in a horizontal position.



CAUTION: DO NOT over tighten the screws.

Arm Drops After Installation





If the arm **drops**, turn the adjustment screw in the + direction until it remains in a horizontal position.



CAUTION: DO NOT over tighten the screws.


9




Note: The decorative panel at the bottom of the Lower Arm needs to be slide out for disassembly. Please do not force it out.

10

Scan the QR Code to watch the screen adjustment tutorial.




Swivel (+90° to -90°)




Screen Rotation (90° Clockwise)


Note: If you prefer a counter-clockwise rotation, remove the screw on the back of the mounting plate and attach it to the other side as shown.




1. Use Allen Key **L** to remove the screws and washers located on the right side of the VESA plate.




2. Use Allen Key **L** to install the removed screws and washers on the left side of the VESA plate.



3. Turn the screen in a counter-clockwise direction.




**Screen Rotation
(90° Counter-clockwise)**




Caution: If the VESA mounting holes on your monitor are not center-aligned, the screen may tilt slightly when rotated 90 degrees. To resolve, manually level the display and firmly tighten the limit screw shown in the diagram.


Note: If the display does not stop at your desired position, adjust the screw(s) using the tools as shown.



Tilt (+60° to -20°)



1. Tilt the display.



2. If adjustment is difficult (e.g., screen sagging or stiff movement), tighten or loosen the indicated screw as needed.

Frequently Asked Questions

Q1: What if I don't understand the instructions?

A1: We have installation videos available (with a QR code on the cover) for those needing additional assistance. If you're still uncertain about the installation process, feel free to reach out.

Q2: What should I do if my monitor is not compatible with the VESA mount?

A2: Some products only support specific VESA sizes. If you fail to install the monitor, please consult customer service for assistance.


Q3: What should I do if the monitor arm has quality issues or is missing parts?

A3: For any missing/damaged parts, please contact our customer support team with your order number, shipping address, and photos of the issue.

Vor der Montage unbedingt prüfen

1 VESA-Kompatibilität prüfen

Bitte vergewissern Sie sich, dass das VESA-Lochmuster Ihres Monitors mit den Produktspezifikationen übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um weitere Lösungen zu erhalten.



• 75x75mm • 100x100mm

2 Überprüfen Sie den Adapter (Tipps zur Installation des Ultraweitbild-Monitors)



Sind keine VESA-Bohrungen vorhanden, **siehe Schritt 2**



Kompatibel mit Samsung G9

Überprüfen Sie, ob der Monitor mit einem VESA-Adapter geliefert wird. Einige Monitore werden beispielsweise mit einem geliefert. Siehe Abbildung.



... Ist kein Adapter eingeschlossen, kaufen Sie bitte einen separat.



Scannen Sie den QR-Code, um die Tipps zur Installation des Ultraweitbild-Monitors anzuzeigen

01 Überprüfen Sie, ob VESA-Bohrungen vorhanden sind.

02 VESA-Adapter vorbereiten

Ein zusätzlicher VESA-Adapter ist erforderlich für Monitore ohne VESA-Bohrungen.


3 Tragfähigkeit prüfen

Vergewissern Sie sich, dass das Gewicht Ihres Monitors innerhalb der Tragfähigkeit des Stativs liegt. Andernfalls ist dieses Produkt nicht mit Ihrem Monitor kompatibel.




4 Wandart prüfen

Diese Halterung ist für die Verwendung in einer einzelnen Ständer- oder Massivwand vorgesehen. Installieren Sie sie **NICHT** an **ungestützten** Wandflächen wie Gipskartonwänden und Trockenbauwänden.



Holzständerwand



Betonwand

5 Montagewerkzeug (nicht enthalten)



Balkenfinder



Wasserwaage



Bleistift



Bohrmaschine



Steckschlüssel




Kreuzschlitzschraubendreher

Wichtige Sicherheitsinformationen


Bitte beachten Sie: Stellen Sie die Federspannung erst ein, wenn der Monitor sicher montiert ist.
Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

Achtung


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gesamtgewicht Ihres Monitors einschließlich des Zubehörs innerhalb der Tragfähigkeit des Monitorarms liegt.
2. Kompatible Monitore für diesen Monitorarm finden Sie im Benutzerhandbuch oder auf der Seite mit der Produktbeschreibung.
3. Nehmen Sie die Einstellungen erst vor, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Monitor fest an der Halterung angebracht ist.
4. Wir empfehlen, die Arbeitsschritte mit Hilfe einer anderen Person durchzuführen, um Schäden am Produkt oder unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.
5. Halten Sie sich beim Vorgang stets an die Anweisungen.



Warnung: Der Halterungsarm steht derzeit unter Druck. Passen Sie ihn zu Ihrer Sicherheit vor der Installation des Bildschirms nicht an, da er zurückschnellen und Verletzungen verursachen könnte.




A (x1)
Oberer Arm



B (x1)
Unterer Arm




C (x1)
Wandplatte



D (x1)
VESA-Platte



E (x1)
Säule



F (x1)
Kabelklemme



G (x1)
Dekorative
Abdeckung



H (x1)
Dekorative
Abdeckung



I (x4)
M4x12
Schrauben



J (x2)
M5x8
Schrauben




K (x4)
D5
Unterlegscheiben



L (x1)
4mm
Inbusschlüssel



M (x1)
6mm(Langer Typ)
Inbusschlüssel



W-A (x3)
ST6,3x55
Ankerbolzen



W-B (x3)
SX10x50
Betonanker




W-C (x3)
D6
Unterlegscheiben

Bitte überprüfen Sie die Teile anhand der Liste. Kontaktieren Sie uns, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.


1a Installation der Wandplatte – Für Holzständerwand

HINWEIS: Bestimmen Sie die Höhe der Wandplatte entsprechend, um ein zu hohes oder zu niedriges Anbringen des Displays zu vermeiden.




1a-1




1a-2




1a-3



1a-4



1a-5





Hinweis: Verwenden Sie keine Betonanker.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Wandplatte fest an der Wand befestigt ist, bevor Sie den Monitorarm montieren.



1b Montage der Wandplatte - Für Betonwand

HINWEIS: Bestimmen Sie die Höhe der Wandplatte entsprechend, um ein zu hohes oder zu niedriges Anbringen des Displays zu vermeiden.


1b-1




1b-2



1b-3




1b-4




Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Wandplatte fest an der Wand befestigt ist, bevor Sie den Monitorarm montieren.

2




Hinweis: Achten Sie bei der Installation der Säule darauf, dass das Gewindeloch der Säule mit der quadratischen Kerbe im zylindrischen Boden der Wandplatte ausgerichtet ist.


3




4




5




6



7




8



Vor dem Anpassen der Federspannung und während des Prozesses den **Arm wie dargestellt horizontal positionieren und halten**. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel für die Anpassung. Bitten Sie bei Bedarf um Hilfe.




Bei diesem Schritt benötigen Sie möglicherweise Unterstützung.



Scannen Sie den QR-Code, um sich das Tutorial zur Anpassung der Spannung anzusehen.



Arm hebt sich nach der Installation




Bei einem Anheben der Halterung drehen Sie die Einstellschraube in Richtung -, bis die Halterung in einer horizontalen Position verbleibt.



ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben **NICHT** zu fest an.

Arm sinkt nach der Installation





Bei einem Absinken der Halterung drehen Sie die Einstellschraube in Richtung +, bis die Halterung in einer horizontalen Position verbleibt.



ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben **NICHT** zu fest an.


9




Hinweis: Die Zierblende an der Unterseite des unteren Arms muss zum Ausbau herausgeschoben werden. Bitte wenden Sie keine Gewalt an.

10

Scannen Sie den QR-Code, um das Tutorial zur Bildschirmeinstellung anzusehen.




Schwenkbar (+90° bis -90°)




Bildschirmdrehung
(90° im Uhrzeigersinn)


Hinweis: Wenn Sie eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bevorzugen, entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite der Montageplatte und befestigen Sie sie wie dargestellt auf der anderen Seite.



1. Entfernen Sie mit dem Inbusschlüssel **L** die Schrauben und Unterlegscheiben auf der rechten Seite der VESA-Platte.




2. Verwenden Sie den Inbusschlüssel **L**, um die entfernten Schrauben und Unterlegscheiben auf der linken Seite der VESA-Platte zu installieren.



3. Drehen Sie den Bildschirm gegen den Uhrzeigersinn.




**Bildschirmdrehung
(90° Gegen den Uhrzeigersinn)**




Achtung: Wenn die VESA-Befestigungslöcher an Ihrem Monitor nicht zentriert sind, kann sich der Bildschirm bei einer Drehung um 90 Grad leicht neigen. Um das Problem zu beheben, nivellieren Sie das Display manuell und ziehen Sie die in der Abbildung gezeigte Begrenzungsschraube fest an.


Hinweis: Hält das Display nicht an der gewünschten Position an, passen Sie die Schrauben mit den Werkzeugen wie dargestellt an.



Neigung (+60° bis -20°)



1. Neigen Sie den Bildschirm.



2. Wenn die Einstellung schwierig ist (z. B. wenn der Bildschirm absinkt oder sich nur schwer bewegen lässt), ziehen Sie die angegebene Schraube je nach Bedarf fest oder lockern Sie sie.

Häufig gestellte Fragen

Q1: Was ist, wenn ich die Anweisungen nicht verstehe?

A1: Für diejenigen, die zusätzliche Unterstützung benötigen, stehen Videos zur Installation zur Verfügung (mit einem QR-Code auf dem Cover). Wenn Sie sich über den Installationsprozess noch unsicher sind, können Sie sich gerne an uns wenden.

Q2: Wie gehe ich vor, wenn mein Monitor nicht mit der VESA-Halterung kompatibel ist?

A2: Einige Produkte unterstützen nur bestimmte VESA-Größen. Falls es Ihnen nicht gelingt, den Monitor zu installieren, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

Q3: Was sollte ich tun, wenn der Monitorarm Qualitätsprobleme aufweist oder Teile fehlen?

A3: Bei fehlenden/beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte mit Ihrer Bestellnummer, Ihrer Lieferadresse und Fotos des Problems an unseren Kundendienst.